

Montageanleitung

Assembly instructions Notice de montage



1

Das BASIS-Profil verschrauben oder verdübeln (Durchsteckmontage). Beim Abschlussprofil bitte Wandabstand von 2-2,5 mm einhalten. Bei Fußbodenheizung kann das BASIS-Profil mit einem PUR-Kraftkleber auf dem Estrich verklebt werden.

Screw or anchor the BASE-Profile (plug installation). Please observe a distance of 2-2,5 mm to the wall when using the border profile. In case of an underfloor heating the BASE-Profile can be glued to the concrete with a polyurethane glue (art.-no. 28903101).

Visser ou cheviller le seuil de base (Fixation par pression). Laisser un espace jusqu'au mur de 2-2,5 mm. Dans le cas d'un chauffage au sol il est possible de coller sur le revêtement de béton le seuil de base avec une colle forte à base polyuréthane.



2

Bodenbelag anpassen. Dehnungsfugenabstand gemäß Angabe des Bodenbelagsherstellers beachten.

Adapt the floor covering. Observe a distance of the expansion joint according to the instructions of the producer of the floor covering.

Ajuster le revêtement de sol. Respecter bien le joint de dilatation conformément aux instructions du fabricant du revêtement de sol.



3

Einfach das TOP-Profil mit der Hand aufklicken und die transparente Schutzfolie von der Dekorfolie abziehen.

Just click the cover profile by hand onto the base profile and remove the transparent protective strip from the decoration foil.

Emboîter tout simplement avec la main le seuil supérieur. Puis retirer la feuille de protection transparente de la feuille de décoration ton bois.



4

... und mit wohldosierten Schlägen (mittels Schlagklotz) anpassen.

... and adjust with well-controlled hammer strikes (impact block).

... Puis emboîter tout simplement avec la main le seuil supérieur et l'ajuster avec des coups bien dosés (à l'aide d'une cale en bois).

Premium-Vinyl



parkettfreund.de/qr/pvv

Premium-Vinyl Maxx



parkettfreund.de/qr/pvx

Premium-Laminat



parkettfreund.de/qr/prc